

Коллиматорный прицел Leapers 1x30 мм закрытый на Weaver с подсветкой



1. Комплектация

1. Быстросъемные крышки
2. Переключатель подсветки красный-зелёный и регулятор яркости подсветки
3. Отсек батареи
4. Регулятор по вертикали
5. Регулятор по горизонтали
6. Основание для установки на планку Weaver и зажимные винты

2. Установка и замена батареи

1. Снимите крышку с отсека батареи при помощи монеты
2. Вставьте батарейку (+) вверх
3. Прикрутите крышку с отсека батареи

3. Установка коллиматорного прицела

1. Поместите основание на планку ружья.
2. Отрегулируйте положение основания до нужного фокусного расстояния
3. Затяните каждый зажимной винт при помощи отвёртки или монеты.

4. Переключатель подсветки и регулятор яркости подсветки

1. Белая точка на левой стороне прицела отображает текущие настройки.
2. Когда белая точка установлена в позицию “R” или “G”, подсветка выключена.
3. Красные/зелёные цифры обозначают яркость подсветки.
4. Выберите цвет подсветки и установите нужную Вам яркость.
5. Чтобы увеличить срок работы батарейки, всегда выключайте подсветку, когда не используете прицел.

5. Регулировка прицела

1. Включите подсветку и установите нужную Вам яркость.
2. Поставьте мишень на расстоянии 100 метров (25 метров для прицелов, установленных на пневматическое оружие).
3. Используйте крепкую опору или сошку. Нацельте точку в центр мишени и сделайте выстрел.
4. Если точка попадания окажется точно в центре мишени, значит, точка установлена на нуль. Если нет, отрегулируйте направление стрельбы по вертикали и горизонтали. Например:
 - а) Значение каждого клика составляет приблизительно 6,35 мм на 100 метров.
 - б) Если точка попадания на 2,54 см выше при расстоянии 100 метров, поверните регулятор по вертикали в направлении вверх на 4 клика.
 - в) Используйте данный метод для регулировки по вертикали и горизонтали.
5. После выполнения необходимой регулировки по вертикали и горизонтали, сделайте ещё один пробный выстрел. Продолжайте осуществлять регулировку и пробные выстрелы до тех пор, пока выстрелы не будут попадать в центр мишени, когда точка на сетке прицела находится в центре мишени.

6. Чистка и уход

Корпус прицела и основание можно чистить мягкой тряпочкой, смоченной оружейным маслом. Линзы можно чистить мягкой тряпочкой для оптики.